



РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Управление комплексом реального времени

Руководство пользователя





Содержание

| Клиент системного монитора | 1 |
|---|---|
| Назначение программы | |
| Работа с программой | |
| Запуск программы | 1 |
| Смена статуса сервера | 2 |
| Окно управления системным монитором | |
| Команды управления системным монитором | 5 |
| Системные команды | 5 |
| Команды управления комплексом | 6 |
| Завершение сеанса с системным монитором | 6 |
| Завершение работы приложения | 6 |
| | |



Клиент системного монитора

Назначение программы

Клиент системного монитора (SysmonAdmin.exe) предназначен для оперативного дистанционного управления программными и аппаратными средствами комплекса РСДУ.

Работа с программой

Запуск программы



Программу можно запустить несколькими способами:

- 1. Запуск на выполнение исполняемого файла SysmonAdmin.exe из системного каталога РСДУ (по умолчанию R:\Bin).
- 2. Запуск через ярлык на рабочем столе (если таковой имеется).
- Выбрать из списка прикладных программ панели оператора, предварительно настроив данное приложение в предпочтениях пользователя.
- С помощью навигатора БД (DBView.exe), используя пункт меню "Инструменты -> Запуск приложения" и выбирая для запуска SysmonAdmin.exe.

После запуска клиент системного монитора (в дальнейшем – клиент) рассылает запрос о состоянии серверов, описанных в комплексе РСДУ, используя порт системного монитора; отображаемые доменные имена вычитываются из описания сетевой карты в БДТИ РСДУ.

Пример вывода текущего состояния серверов РСДУ на панель управления представлен на следующем рисунке.

| 1мя сервера | Доменное имя | IP адрес | Состояние | Установить соединени |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|
| ії Системный монитор ОИК №1 | oic1.rsdu.ema.ru | 192.168.8.31 | Резервный | Обновить список |
| II Системный монитор ОИК №2 | oic2.rsdu.ema.ru | 192.168.8.32 | Основной | |
| 🔇 Системный монитор MAIL | | 212.17.7.1 | Не отвечает | Сменить статус |
| | | | | Завершить РСДУ |
| | | | | Перезагрузить РСДУ |
| | | | | Перезагрузить сервер |
| | | | | |

Рисунок 1 - Главная панель управления

Например, в списке имеется сервер с состоянием резервный, сервер с состоянием основной, а также сервер, который не отвечает. В последнем случае сервер присутствует в описании комплекса РСДУ, но модули РСДУ на нем недоступны или не запущены.

По умолчанию записи в таблице отсортированы по столбцу «Имя сервера». Однако можно выполнить сортировку по любому из столбцов, кликая кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца.





С помощью кнопок, расположенных на панели управления, пользователь может выполнить следующие операции:

- ✓ Установить соединение открыть окно управления выделенным в списке сервером;
- ✓ Обновить список послать запрос о состоянии всем серверам, которые присутствуют в описании комплекса РСДУ;
- Сменить статус... перевести выделенный сервер из режима «Основной» в режим «Резервный»; операция возможная только при наличии резервного сервера; резервный сервер в результате этой команды становится основным;
- Завершить РСДУ послать команду завершения приложений РСДУ выделенному в списке серверу; остановятся все модули кроме агента, сервера сигнальной системы и системного монитора;
- Перезагрузить РСДУ послать команду перезагрузки приложений РСДУ выделенному в списке серверу; перезапустятся все модули кроме агента, сервера сигнальной системы и системного монитора;
- Перезагрузить сервер послать команду завершения РСДУ и перезагрузки аппаратных средств (хостов), которые управляются выделенным сервером;
- ✓ **Выход** выполнить выход из клиента системного монитора.

Смена статуса сервера

Для смены статуса сервера необходимо воспользоваться кнопкой «Сменить статус».

Будет открыто окно, представленное на следующем рисунке.

| Перевод | основного сервера в состояние резервного 👘 🔜 |
|---------|---|
| Основ | ной сервер |
| Имя: | Мост взаимодействия комлексов Кластер БДРВ №1 |
| IP: | 192.168.120.30 |
| Резери | вный сервер |
| IP: | Мост взаимодеиствия комлексов кластер БДРБ №2 192.168.120.31 |
| | |
| | Подтвердить Отменить |

Рисунок 2 - Подтверждение смены статуса сервера

В окне присутствует информация (Имя и IP адрес сервера) об основном и резервном серверах. При отсутствии резервного сервера в нижней части окна информация будет отсутствовать, а кнопка «Подтвердить» неактивна.

Для отмены смены статусов серверов следует выбрать кнопку «Отменить». В этом случае произойдет возврат в основное окно без изменения состояния серверов.

2



Для смены статусов серверов необходимо выбрать «Подтвердить». По нажатию на кнопку, должен произойти переход в основное окно клиента системного монитора, а статусы у серверов должны поменяться.

Если на резервном кластере отсутствуют некоторые задачи, загруженные на основном сервере, то после подтверждения будет открыто предупреждающе окно со списком задач, которые загружены на основном сервере и отсутствуют на резервном.

Вид окна с предупреждением представлен на рисунке ниже.

| Предупреждение: Обнаружено несоответств | ие 💌 |
|---|----------------|
| Следующие приложения исполняются на основ но не запущены на резервном: | ном комплексе, |
| RSDU Daily Schedule Service RSDU Archive Write Server RSDU DCP Data Service | Сменить статус |

Рисунок 3 - Несоответствие состава модулей на серверах

Для отмены смены статусов серверов необходимо выбрать кнопку «Отменить смену статуса». В этом случае смена статусов не произойдет, и окно с предупреждением будет закрыто. Будет выполнен переход в основное окно.

Для смены статусов серверов выбираем «Сменить статус». Статусы у серверов должны поменяться. Должен произойти переход в основное окно клиента системного монитора.

Окно управления системным монитором

Данное окно появляется после нажатия кнопки «Установить соединение» из главной панели управления. Имеющиеся здесь функции позволяют управлять программно – аппаратными средствами отдельного сервера комплекса РСДУ.

На приведенном рисунке показано окно управления системным монитором на хосте ОИК №1.



| 🗐 SysmonAdmin - Управление серверами | | | | | - • × |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|-------------------|
| Соединение Система РСДУ ? | | | | | |
| ⊡ | Имя модуля | User ID | Proc ID | Состояние | Файл загрузки |
| — ≝ isduoic(U) — Ј Задания РСДУ | RSDU Signal Service | 4261 | 108f | Работает | /usr/bin/ssbsd |
| | RSDU Access Service | 4263 | 10ce | Работает | /usr/bin/acsrvd |
| | RSDU DCP Data Service | 4264 | 10e9 | Работает | /usr/bin/oicdcpd |
| | RSDU Archive Write Server | 4267 | 110b | Работает | /usr/bin/arcwrite |
| | RSDU Direct Path Load S | 4268 | 112e | Работает | /usr/bin/dpload |
| | RSDU TCP Bridge Service | 4262 | 1177 | Работает | /usr/bin/bridged |
| | RSDU Daily Schedule Ser | 4266 | 11c7 | Работает | /usr/bin/hgd |
| | RSDU Device Communic | 4273 | 11e8 | Работает | /usr/bin/dcsd |
| | RSDU Electrical Options | 4269 | 124d | Работает | /usr/bin/elregd |
| | RSDU Power Switch Server | 4271 | 12a9 | Работает | /usr/bin/pwswtd |
| | RSDU Automation Server | 4272 | 12f7 | Работает | /usr/bin/automatd |
| | RSDU Other Options Serv | 4270 | 1375 | Работает | /usr/bin/phregd |
| | RSDU Archive Access Ser | 4274 | 13d7 | Работает | /usr/bin/rdarchd |
| | RSDU Data Service | 4275 | 144f | Работает | /usr/bin/datasrvd |
| | RSDU System Monitor | 4265 | 1469 | Работает | /usr/bin/sysmond |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ок! | 1 | | | | |

Рисунок 4 - Просмотр загруженных модулей РСДУ

Окно управления состоит из двух частей:

- дерево объектов;
- ✓ список свойств объектов.

Объекты в дереве упорядочены следующим образом:

- ✓ корнем дерева является вершина, соответствующая текущему серверу;
- ✓ на следующем уровне располагаются узлы, соответствующие отдельным хостам данного сервера;
- ✓ третий уровень представляют узлы, соответствующие заданиям РСДУ, выполняющимся на хосте.

Возможный вид дерева с раскрытыми уровнями представлен на следующем рисунке.

⊟… 📀 Системный монитор хост Кластер



Рисунок 5 - Дерево оборудования РСДУ

В списке слева отображаются свойства объектов, относящихся к определенному уровню, выделенному в дереве.

Для уровня сервера – это список его хостов. На этом уровне отображается следующая информация:

- номер хоста (актуально для кластерной архитектуры РСДУ);
- ✓ имя хоста;
- ✓ состояние хоста (активность);
- информация о загрузке заданий РСДУ;
- ✓ информация о наличии ошибок.

4



| Хосты З | адания РСДУ | | | |
|---------|-------------|-----------|------------------------|--------|
| Узел № | Имя узла | Состояние | Задания РСДУ | Ошибки |
| 0 | rsduoic | Активен | Загружены задания РСДУ | 0 |



Для уровня хоста отображается список аппаратных и программных характеристик текущего хоста.

| Параметр | Значение |
|-------------------------|---------------|
| Устройство загрузки | Linux |
| Загрузочный файл ОС | /boot/vmlinuz |
| Отладочная информация | 0 |
| Временной пояс | 0 |
| Объём физической памяти | 0 |
| Количество задач РСДУ | 21 |

Рисунок 7 - Системные параметры хоста РСДУ

Для уровня заданий РСДУ формируется список зарегистрированных в системе заданий комплекса, выполняющихся на данном хосте.

Для каждого задания представлена следующая информация:

- ✓ имя приложения;
- ✓ идентификатор пользователя-процесса РСДУ,
- идентификатор запущенного процесса ОС;
- ✓ текущее состояние приложения («выполняется», «не отвечает»);
- ✓ полный путь к исполняемому файлу запущенного процесса.

Команды управления системным монитором

В меню окна управления находятся команды, позволяющие выполнять определенные операции над комплексом в целом, с отдельным хостом или отдельным заданием.

В зависимости от того, какой уровень выбран в дереве просмотра объектов, доступной для вызова является соответствующая группа команд. Кроме того, те же команды могут быть вызваны из контекстного меню, появляющегося по щелчку правой клавишей мыши на определенном объекте в дереве или строке в списке свойств.

Все команды разбиты на две категории: команды РСДУ, которые применимы только для заданий комплекса, и команды операционной системы, которые могут быть применены к любому заданию, хосту или системе в целом.

Системные команды

Система РСДУ ?

Перезагрузить систему

Перезагрузить систему – будет выполнена команда перезагрузки операционной системы (операционных систем), на которых запущен агент системного монитора.

5



Команды управления комплексом

| PC | ДУ] ? |
|----|------------------------------------|
| | Остановить модули РСДУ |
| | Перестартовать модули РСДУ |
| | Очистить информацию о задачах РСДУ |
| | Тестировать задачи РСДУ |

- Остановить модули РСДУ будут завершены зарегистрированные у системного монитора модули РСДУ; команда служит для синхронного завершения серверных приложений РСДУ (всех кроме агента, сервера сигнальной системы и системного монитора);
- Перестартовать модули РСДУ будут завершены зарегистированные у системного монитора модули РСДУ; команда служит для синхронной перезагрузки серверных приложений РСДУ (всех кроме агента, сервера сигнальной системы и системного монитора);
- Очистить информацию о задачах РСДУ будет очищена информация о некорректно выгруженных модулях РСДУ;
- ✓ Тестировать задачи РСДУ будет послан отладочный сигнал зарегистрированным модулям РСДУ.

Завершение сеанса с системным монитором

Соединение Система РСДУ ? 🗸 Закрыть соединение

Закрыть соединение – команда используется для выхода из окна управления системным монитором для текущего соединения.

Завершение работы приложения

Для завершения работы с приложением необходимо нажать на кнопку или на кнопку «Выход» в верхнем правом углу главного окна приложения.