

Программно-Технический Комплекс Телемеханики

Руководство по эксплуатации ПТК телемеханики iSMS



ООО «ЭМА» Новосибирск 2022

Авторские права на данную документацию принадлежат ООО «ЭМА» (г. Новосибирск).

Снятие копий и перепечатка разрешается только по согласованию с разработчиком.

Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, верна на день его публикации. ООО «ЭМА» (г. Новосибирск) оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, программное обеспечение и документацию ПТК телемеханики iSMS.

Внимание: До изучения настоящего руководства к работе с ПТК телемеханики iSMS не приступать!

Руководство по эксплуатации ПТК телемеханики iSMS

Версия 1.19.1.4 от 27.07.2022. Ред. 1

ООО «ЭМА» г. Новосибирск

1 Оглавление

1 Оглавление
2 Введение
3 Назначение
4 Проверка комплектации
5 Меры безопасности
6 Описание ПТК телемеханики iSMS7
6.1 Особенности конструкции7
6.2 Технические характеристики типовой конфигурации7
6.3 Внешний вид iSMS8
6.4 Элементы лицевой панели8
6.5 Элементы тыльной панели9
6.6 Конструктивное исполнение9
7 Подключение разъёмов10
7.1 Подключение заземления10
7.2 Подключение питания10
7.2.1 Разъем питания 230 В10
7.2.2 Подключение питания 12-24 В10
7.3 Подключение монитора11
7.4 Порты Ethernet12
7.5 Последовательные порты12
7.6 USB порты13
7.6.1 Разъемы интерфейса USB 2.013
7.6.2 Разъемы интерфейса USB 3.013
7.7 Кнопка сброса (RST)13
7.8 Часы реального времени14
7.9 Включение питания iSMS14
8 Подготовка к работе и порядок работы15
9 Проверка аппаратного технического состояния16
10 Проверка состояния программного обеспечения17
10.1 Проверка состояния системного программного обеспечения сервера iSMS17

10.2 Проверка состояния прикладного ПО сервера iSMS	20
10.3 Проверка целостности файловой системы сервера iSMS	21
10.3.1 Автоматическая проверка целостности файловой системы	21
10.3.2 Ручная проверка целостности файловой системы	22
11 Конфигурирование сервера iSMS	. 28
11.1 Настройка OC Linux	28
11.1.1 Смена пароля для учётной записи Linux	28
11.1.2 Настройка сетевых интерфейсов	28
11.1.3 Настройка работы сетевых интерфейсов в режиме bonding	29
11.1.4 Настройка моста (Bridge) из нескольких сетевых интерфейсов	30
11.1.5 Настройка имени хоста	31
11.1.6 Настройка DNS	31
11.1.7 Настройка NTP	32
11.1.8 Настройка часового пояса	32
11.1.9 Настройка гашения сервера от сигнала ИБП	33
11.1.10 Управление сервисами ОС Linux	34
11.1.11 Управление программными пакетами ОС Linux	34
11.1.12 Режим энергосбережения монитора	34
11.1.13 Переключение консольного/графического режима	35
11.2 Настройка и управление прикладным ПО iSMS	35
11.2.1 Управление программными пакетами iSMS	35
11.2.2 Управление серверными модулями iSMS	38
11.2.3 Управление автозагрузкой серверных модулей iSMS	38
11.2.4 Настройка ротации логов	38
11.2.5 Размещение конфигурационных файлов прикладного ПО iSMS	39
11.2.6 Автоматическое выполнение резервного копирования конфигура iSMS	ции 40
11.2.7 Назначение прав доступа	41
11.2.8 SQL-консоль	42
11.2.9 Смена пароля	44
12 Возможные неисправности и способы их устранения	. 45
Приложение А. Удалённое подключение к серверу iSMS с помощью клиента PuTTY	. 46

Приложение Б. Синхронизация часов BIOS с системными часами ядра Linux сервера iSMS	. 48
Приложение В. Список команд по управлению прикладным ПО сервера iSMS	. 49
В.1 Управление запуском серверных модулей. Команда 'ema'	.49
В.1.1 Управление автоматической загрузкой серверных модулей	.52
Приложение Г. Структура конфигурационного файла ema.conf сервера iSMS	. 53
Приложение Д. Структура конфигурационного файла host.ini сервера iSMS	. 54
Приложение Е. Структура конфигурационного файла wasutp.config.php сервера iSMS	. 56

2 Введение

Данное руководство содержит информацию о составе, принципе действия и конструкции, технических характеристиках, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации комплексного решения для АСУТП подстанции – Программно-Технического Комплекса телемеханики iSMS (далее по тексту ПТК телемеханики iSMS, или сервер iSMS).

Разработчиком и изготовителем сервера iSMS является компания «Энергетика, Микроэлектроника, Автоматика» (Россия, г. Новосибирск).

3 Назначение

Сервер телемеханики iSMS относится к устройствам телеобработки информации и предназначен для сбора телемеханической информации с объектов управления, передачи информации на вышестоящие уровни управления, выполнения команд телеуправления, а также для сбора информации по учёту электроэнергии.

4 Проверка комплектации

- ✓ ПТК телемеханики iSMS.
- Паспорт (формуляр).
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации и информационными материалами.
- ✓ Крепёж в стойку 19".
- ✓ Контактная колодка для подключения питания (для версии с отдельным блоком питания 24В).
- ✓ Блок питания 230B/24B (для версии с отдельным блоком питания 24B).

5 Меры безопасности

При работе с ПТК телемеханики iSMS должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

К работе с ПТК телемеханики iSMS допускается технический персонал, изучивший принцип работы оборудования iSMS.

Запрещается работа с оборудованием при отключённом защитном заземлении.

Запрещается присоединение кабелей к последовательным портам и видеовыходу при включённом питании iSMS.

Разрешается присоединение кабелей к портам Ethernet и портам USB iSMS при включённом питании только после предварительного снятия статического заряда.

Запрещается извлекать оборудование из шкафа или стойки при подключённых кабелях к портам и разъёмам питания.

6 Описание ПТК телемеханики iSMS

6.1 Особенности конструкции

Конструкция сервера iSMS обеспечивает пассивное охлаждение внутреннего оборудования и может использоваться для особо ответственных применений. Отсутствие механически подвижных частей повышает аппаратную надёжность и исключает необходимость технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Сервер iSMS не предназначен для применения во взрывоопасных зонах.

Сервер iSMS выпускается в металлическом корпусе высотой 1U (44 мм), который крепится в стойке шириной 19".

Электропитание сервера iSMS осуществляется от источника переменного тока (AC) напряжением 230В или от источника постоянного тока (DC) напряжением 12...24 В¹.

6.2 Технические характеристики типовой конфигурации

Характеристика,	Значение
параметр	
Вариант корпуса	Крепление в стойке 19"
Габаритные размеры	483 х 163 х 44 мм
Масса	не более 3 кг
Электропитание	230В переменного тока/12 В24 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 25 Вт
Температура эксплуатации	070°C
Режим работы	Круглосуточный, без постоянного обслуживания
Видеоинтерфейс	2 x HDMI
USB	2 порта USB 2.0 (с поддержкой USB 1.1),
	2 порта USB 3.0 (с поддержкой USB 2.0 и USB 1.1),
	разъем Туре А
Ethernet	5 портов 10/100/1000 Base-T
Интерфейс RS-232/RS- 485/RS-422	До 6 портов ²
703/113 722	

¹ В стандартной конфигурации iSMS электропитание осуществляется от источника переменного тока напряжением 230В. По запросу может быть сконфигурирован сервер с электропитанием от источника постоянного тока напряжением 12...24 В.

² В стандартной конфигурации iSMS эти порты отсутствуют. Могут быть включены в конфигурацию по запросу.

6.3 Внешний вид iSMS



Внешние разъемы, элементы управления и индикации выведены на лицевую панель сервера iSMS. На тыльной стороне (противоположной лицевой панели) располагаются разъемы для подключения интерфейсов RS-232/RS-485/RS-422.

Лицевая панель iSMS с электропитанием 230В АС:



Лицевая панель iSMS с электропитанием 12-24 VDC:



6.4 Элементы лицевой панели

В следующей таблице описаны индикаторы, кнопки и разъёмы, расположенные на лицевой панели сервера телемеханики iSMS.

Состав элементов лицевой панели содержит фиксированную часть, присутствующую во всех модификациях сервера iSMS, и конфигурируемую, зависящую от набора устройств расширения.

Обозначение	Описание
	Фиксированные элементы
HDMI 1, HDMI 2	Разъемы подключения видеомонитора
LAN 1LAN 5	Разъемы Ethernet
USB 1, USB 2	Разъемы интерфейса USB 2.0 Host (с поддержкой USB 1.1)
USB 3, USB 4	Разъемы интерфейса USB 3.0 Host (с поддержкой USB 2.0 и USB 1.1)
SD	Разъем подключения SD карты
4	Аудио выход, стерео. Микрофон, моно. Стандарт СТІА
HDD	Индикатор активности дисковой подсистемы (активность – зеленый цвет)
LED	Пользовательский светодиод (красный и зеленый цвет)
PWR	Индикатор рабочего состояния (ВКЛ/ВЫКЛ) (включено - зеленый цвет)
Φ	Кнопка управления питанием

RST	Кнопка аппаратного сброса
	Конфигурируемые элементы
1224 VDC	Разъем питания
230 VAC	

6.5 Элементы тыльной панели

Внешний вид тыльной стороны панели сервера iSMS показан на следующем рисунке.



На тыльной стороне располагаются разъемы DSUB-9 (DB-9) для подключения интерфейсов RS-232/RS-485/RS-422 и место крепления внешнего защитного заземления.

6.6 Конструктивное исполнение

Масса – не более 3 кг.

Сервер iSMS размещается в металлическом корпусе высотой 1U (44 мм), который имеет габаритные размеры 483 х 163 х 44 мм.

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

На следующем рисунке показано расположение крепежных отверстий:



7 Подключение разъёмов

7.1 Подключение заземления

Корректное подключение заземления и правильная прокладка кабеля питания снижает влияние электромагнитных помех на устройство. Подключать заземление следует до подключения питания к устройству.

Защитное заземление подключается к корпусу на задней стенке сервера iSMS:



Кабель защитного заземления следует подключить к подходящей заземлённой металлической поверхности.

7.2 Подключение питания

7.2.1 Разъем питания 230 В

В сервере iSMS имеется возможность использовать как дублированный, так и одиночный блок питания. Входное напряжение, подаваемое на разъем питания, может находиться в диапазоне от 85 В до 264 В переменного тока.

7.2.2 Подключение питания 12-24 В

Подключение питания 12-24 В постоянного тока осуществляется к контактной колодке iSMS. Конструкция разъема предусматривает фиксацию ответной части при помощи винтов.

Внешний вид, нумерация и назначение контактов разъёма питания приведены ниже:

	1 2 3
$ \bigcirc$	

Контакт	Сигнал	Назначение
1	+V	Напряжение питания +12В+24В
2	GND	Минус источника питания
3	PG	Не используется

Входные цепи питания обеспечивают защиту платы от обратной полярности питающего напряжения и импульсных перенапряжений.

7.3 Подключение монитора

К серверу телемеханики iSMS возможно подключение двух видеомониторов с интерфейсом HDMI. Возможно подключение видеомонитора с интерфейсом DVI через переходник или кабель HDMI-DVI.

Внешний вид, нумерация и назначение контактов разъёма HDMI приведено ниже:



Контакт	Сигнал	Назначение
1	TMDS Data2+	Видеосигнал TMDS Data2+ (пара 2)
2	TMDS Data2 Shield	Экран видеосигнала TMDS Data2
3	TMDS Data2-	Видеосигнал TMDS Data2- (пара 2)
4	TMDS Data1+	Видеосигнал TMDS Data1+ (пара 1)
5	TMDS Data1 Shield	Экран видеосигнала TMDS Data1
6	TMDS Data1-	Видеосигнал TMDS Data1- (пара 1)
7	TMDS Data0+	Видеосигнал TMDS Data0+ (пара 0)
8	TMDS Data0 Shield	Экран видеосигнала TMDS Data0
9	TMDS Data0-	Видеосигнал TMDS Data0- (пара 0)
10	TMDS Clock+	Тактовая частота видеосигнала TMDS+
11	TMDS Clock Shield	Экран тактовой частоты видеосигнала TMDS
12	TMDS Clock-	Тактовая частота видеосигнала TMDS-
13	CEC	Сигнал СЕС
14	Reserved	Зарезервирован
15	SLC	Сигнал CSL
16	SDA	Сигнал SDA
17	DDC/CEC Ground	Заземление для интерфейсов DDC/CEC
18	+5V Power	Питание +5В
19	HPD	Сигнал обнаружения подключенного устройства

7.4 Порты Ethernet

Для подключения к портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с следует использовать разъём типа RJ-45. Порт предназначен для подключения к сетям 10/100/1000 Base-T.

Внешний вид разъёма, нумерация и назначение контактов показаны ниже:



Контакт	Сигнал		
	Сеть 10/100 Мбит	Сеть 1000 Мбит	
1	Rx+	TxRx_A+	
2	Rx-	TxRx_A-	
3	Tx+	TxRx_B+	
4		TxRx_C+	
5		TxRx_C-	
6	Tx-	TxRx_B-	
7		TxRx_D+	
8		TxRx_D-	

Каждый разъем Ethernet содержит два светодиода, индицирующих режим работы порта в соответствии со следующей таблицей:

Светодиод	Цвет свечения	Режим
LED1	Зелёный	Скорость обмена 100 Мбит
	Оранжевый	Скорость обмена 1000 Мбит
LED2	Зелёный	Соединение/активность

7.5 Последовательные порты

Последовательные порты расположены на задней панели сервера телемеханики iSMS.

Для подключения последовательных портов используются разъёмы DB-9M.

Внешний вид и назначение контактов разъёма DB-9M приведены ниже:



DB-9M

Контакт	Сигнал		
	RS-232	RS-485	
1	DCD	-	
2	RxD	-	
3	TxD	DATA+ (B)	
4	DTR	DATA- (A)	
5	GND	SGND	
6	DSR	-	
7	RTS	-	
8	CTS	-	
9	RI	-	

7.6 USB порты

7.6.1 Разъемы интерфейса USB 2.0

Сервер телемеханики iSMS имеет 2 порта USB 2.0, для подключения к которым используется разъём типа А. Порты располагаются на лицевой панели iSMS, один над другим.

Внешний вид разъёмов USB и назначение контактов порта USB 2.0 показаны ниже:



Контакт	Сигнал
1	+5V
2	USB_D-
3	USB_D+
4	GND

7.6.2 Разъемы интерфейса USB 3.0

Сервер телемеханики iSMS имеет 2 порта USB 3.0, для подключения к которым используется разъём типа А. Порты располагаются на лицевой панели iSMS, один над другим.

Внешний вид разъема, нумерация и назначение контактов порта USB 3.0 показаны ниже:



Контакт	Сигнал
1	+5V
2	USB_D-
3	USB_D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+

7.7 Кнопка сброса (RST)

Для перезапуска ПТК телемеханики iSMS следует нажать кнопку аппаратного сброса (RST). Перезагрузка займёт около 30 секунд.

Кнопку сброса рекомендуется нажимать только в экстренных случаях (в случае зависания программного обеспечения ПТК телемеханики iSMS).

7.8 Часы реального времени

Сервер телемеханики iSMS имеет часы реального времени, запитанные от литиевой батареи типа CR2032 с номинальным напряжением 3 В.

Батарея устанавливается в держатель BT1, его расположение показано на следующем рисунке.



После замены батареи необходимо восстановить настройки BIOS сервера телемеханики iSMS.

7.9 Включение питания iSMS

При подаче питания iSMS включится автоматически (загорится индикатор «PWR»). Для загрузки программного обеспечения iSMS потребуется около 30 секунд.

При необходимости можно отключить iSMS нажатием кнопки «Питание» (Ф) на лицевой панели устройства. Отключение устройства займёт некоторое время (до 30 секунд). При отключении iSMS погаснет индикатор «PWR».

8 Подготовка к работе и порядок работы

Перед началом работ необходимо убедиться, что оборудование надёжно заземлено.

- **1.** Произвести подключения интерфейсных кабелей и кабелей питания, промаркировать кабели.
- **2.** Присоединить видео-порт и USB-порт сервера телемеханики iSMS соответственно к монитору и клавиатуре.
- 3. Включить питание оборудования.
- 4. Проверить ход загрузки серверного программного обеспечения iSMS на мониторе. При появлении сообщений об ошибках проанализировать их, устранить неполадки в программном обеспечении, конфигурации или оборудовании, руководствуясь сообщениями об ошибках или выводом диагностических команд.
- 5. Настройку программного обеспечения необходимо производить в соответствии с техническим решением для конкретной задачи, руководствуясь документацией для текущей версии программного обеспечения (источник – компакт-диск, идущий в комплекте с ПТК телемеханики iSMS).
- 6. Перед изменением конфигурации или заменой версии программного обеспечения (ПО) ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранять текущую конфигурацию и предыдущие версии ПО (в соответствии с «Руководство оператора по программному обеспечению ПТК телемеханики iSMS») для обеспечения быстрого отката изменений при неудаче.
- **7.** Изменения в конфигурации, замену и тестирование ПО необходимо производить таким образом, чтобы нанести наименьший урон работоспособности системы, минимизировать время отказа.
- **8.** Обо всех работах, которые могут вызвать отказ в работе оборудования, извещать техническую поддержку и руководителя структурного подразделения.

9 Проверка аппаратного технического состояния

- **1.** Один раз в год необходимо визуально проверять техническое состояние оборудования и производить очистку его от пыли с помощью пылесоса или мягкой кисти при отключённом питании.
- 2. Один раз в год необходимо визуально проверять техническое состояние разъёмов оборудования, проверять надёжность крепления разъёмов и при необходимости очищать контакты разъёмов от окислов с помощью мягкой ветоши, смоченной в спирте.

10 Проверка состояния программного обеспечения

Проверку состояния программного обеспечения ПТК телемеханики iSMS можно выполнять как на месте установки оборудования, подключив монитор и клавиатуру, так и через удалённый доступ по протоколу SSH при наличии доступа к iSMS через локальную вычислительную сеть.

Проверку состояния программного обеспечения ПТК телемеханики iSMS необходимо выполнять раз в месяц.

10.1 Проверка состояния системного программного обеспечения сервера iSMS

Для проверки состояния ОС Linux рекомендуется выполнить следующие шаги.

1. Подключиться и авторизоваться в ПТК телемеханики iSMS³:

1 вариант – непосредственное подключение, используя монитор и клавиатуру;

- 2 вариант удалённое подключение; открыть соединение с хостом по SSH можно при помощи программы PuTTY (*см. «Приложение А. Удалённое подключение к серверу iSMS с помощью клиента PuTTY»*) или с использованием аналогичной программы.
- **2.** Запустить программу командного менеджера Midnight Commander, набрав в командной строке **mc**.
- **3.** Просмотреть файл /var/log/messages на предмет сообщений об аппаратных сбоях со времени последней проверки. При наличии ошибок следует обратиться за консультацией в службу технической поддержки производителя.
- 4. Выйти из Midnight Commander с помощью команды exit.
- 5. Проверить свободную оперативную память:

выполнить команду **free** -**m** для проверки свободной памяти. Столбец «free» показывает объём свободной памяти (в Mб). При малом количестве свободной памяти (меньше 10Mб) ПТК телемеханики iSMS необходимо перезагрузить (как перегрузить iSMS, см. «Руководство оператора по программному обеспечению ПТК телемеханики iSMS»).

Пример выполнения команды:

root@iSMS	:~# free -m					
	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	1009	603	406	0	139	267
-/+ buffe	ers/cache:	197	812			
Swap:	0	0	0			

Для данного примера объём свободной памяти – 406Мб.

³ Все функции администрирования ПТК телемеханики iSMS должны выполняться пользователем с правами администратора (root).

6. Проверить загрузку центрального процессора:

Выполнить команду **uptime** для проверки средней загрузки центрального процессора сервера iSMS. В выводе команды будет средняя загрузка процессора (*load average*) за последние 1, 5 и 15 минут. Если загрузка процессора за последние 5 минут превышает 3,7 и за последние 15 минут превышает 3,4, то необходимо рассмотреть вопрос об уменьшении количества обрабатываемых ПТК телемеханики iSMS параметров (см. «Руководство оператора по программному обеспечению ПТК телемеханики iSMS»).

7. Пример выполнения команды:

root@iSMS:~# uptime
11:03:51 up 3:22, 1 user, load average: 0,65, 0,49, 0,48

8. Проверить свободное место на флэш-карте командой df -h.

Пример выводимой информации:

root@iSMS:~# df -h									
Файловая систе	ма Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в				
rootfs	1,9G	650M	1,2G	36%	/				
udev	10M	0	10M	0%	/dev				
tmpfs	101M	248K	100M	1%	/run				
/dev/sda1	1,9G	650M	1,2G	36%	/				
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock				
tmpfs	201M	0	201M	0%	/run/shm				
/dev/mmcblk0p1	9,2G	206M	8,6G	3%	/var/lib/mysql				
/dev/mmcblk0p2	3,8G	72M	3,5G	2%	/retro				
/dev/mmcblk0p3	1,4G	106M	1,2G	9%	/var/log				

Необходимо проверить свободное место на разделах, смонтированных в следующих точках монтирования:

Точка монтирования	Назначение	Минимально требуемый объём свободного места
1	Корневой раздел	50 Мб
/var/lib/mysql	Раздел БД iSMS	100 Мб
/retro	Раздел локальных архивов iSMS	100 M6
/var/log	Раздел логов	50 Мб

При объёме свободного места, меньшем минимально требуемого, необходимо выяснить, какие файлы заняли больше всего места (возможно, файлы логов, либо файлы локальных архивов). В случае малого количества свободного места на корневом разделе – обратиться за консультацией в службу технической поддержки производителя.

9. Проверить, что время на iSMS синхронизировано, можно, выполнив команду **ntpq -np**.

В результате выведется текущее состояние синхронизации времени на текущем хосте и информация о расхождении времени с локальными часами.

При этом символ «*» указывает на текущий источник синхронизации; поле *offset* показывает разницу времени между локальным и удаленным сервером в миллисекундах.

Например:

```
root@iSMS:~# ntpq -np
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
*192.168.8.1 91.226.136.141 2 u 27 1024 377 0.555 -0.299 1.405
```

В данном случае текущим источником времени является сервер 192.168.8.1, разница составляет -0,299 мс. (-0,000299 сек.).

Допустимым считается расхождение до 10 мс.

В случае большой величины расхождения см. «Синхронизация часов BIOS с системными часами ядра Linux сервера iSMS».

10. Завершить сессию (выйти из окна терминала) командой exit.

Примечание. Аналогичную информацию о состоянии системы можно получить через WEB-интерфейс ПТК iSMS, открыв пункт «Информация о системе» в разделе «Администрирование» (см. «Руководство оператора по программному обеспечению ПТК телемеханики iSMS»).

10.2 Проверка состояния прикладного ПО сервера iSMS

1. Подключиться и авторизоваться в сервере iSMS:

1 вариант – непосредственное подключение, используя монитор и клавиатуру,

- 2 вариант удалённое подключение: открыть соединение с хостом по SSH при помощи программы PuTTY (см. «Приложение А. Удалённое подключение к серверу iSMS с помощью клиента PuTTY») или аналогичной программы.
- 2. Проверить состояние процессов iSMS командой ema status.

Информация должна быть подобна следующей:



У всех сервисов состояние должно быть Running (Запущен).

Если какой-то из сервисов не запущен, то необходимо выполнить перезапуск прикладного ПО iSMS с помощью команды **ema restart**.

Примечание. Аналогичную информацию о состоянии серверных модулей можно получить через WEB-интерфейс ПТК iSMS, открыв пункт «Информация о системе» в разделе «Администрирование» (см. «Руководство оператора по программному обеспечению ПТК телемеханики iSMS»).

10.3 Проверка целостности файловой системы сервера iSMS

10.3.1 Автоматическая проверка целостности файловой системы

Автоматическая проверка файловой системы (логическая целостность) по умолчанию выполняется только для системного раздела и только в случае некорректного выключения.

Автоматическую проверку дисков можно включить для любых других разделов, но нужно помнить, что это может привести к медленной загрузке в случае неправильного выключения питания.

Для добавления разделов в автоматическую проверку файловой системы надо отредактировать файл /etc/fstab и для нужных разделов изменить последнюю цифру в описании раздела с 0 на 2

Пример отредактированного файла:

<type> stalla</type>	<optic tion</optic 	ons>	<dump> <pass></pass></dump>	
34f81c	22816 /	ext4	errors=remount-ro 0	1
udf,	iso9660	user, no	auto 0 0	
ext4	rw	0	2	
ext4	rw	0	2	
ext4	rw	0	2	
	<type> stalla 34f81c udf, ext4 ext4 ext4</type>	<type> <optic stallation 34f81c22816 / udf,iso9660 ext4 rw ext4 rw ext4 rw</optic </type>	<type> <options> stallation 34f81c22816 / ext4 udf,iso9660 user,noa ext4 rw 0 ext4 rw 0 ext4 rw 0 ext4 rw 0</options></type>	<type> <options> <dump> <pass> stallation 34f81c22816 / ext4 errors=remount-ro 0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 ext4 rw 0 2 ext4 rw 0 2 ext4 rw 0 2 ext4 rw 0 2</pass></dump></options></type>

После этого будет осуществляться периодическая проверка файловых систем (при очередной перезагрузке системы) для всех дисков, для которых в последнем столбце выставлены цифры, отличные от 0.

Кроме того, можно осуществить принудительный, «внеочередной», запуск проверки целостности файловой системы разделов, указанных в файле /etc/fstab с пометкой о необходимости проверки.

Для запуска принудительной проверки необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать файл /forcefsck.

```
Hапример:
# touch /forcefsck
```

 Перезагрузить сервер. Например:

shutdown -r now

Результаты автоматической проверки можно посмотреть в логах, которые находятся в директории /var/log/fsck. В данной директории присутствует два файла: checkroot – это файл с результатом проверки корневой файловой системы; checkfs – это файл с результатом проверки остальных файловых систем.

Пример файла checkroot:

```
Log of fsck -C -a -t ext4 /dev/sda1
Mon Nov 9 15:43:38 2015
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda1: clean, 34553/126208 files, 215987/504064 blocks
Mon Nov 9 15:43:38 2015
```

Пример файла checkfs:

```
Log of fsck -C -R -A -a
Mon Nov 9 15:43:40 2015
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/mmcblk0p1: clean, 892/610800 files, 91488/2441406 blocks
/dev/mmcblk0p2: clean, 16/249984 files, 198154/999936 blocks
/dev/mmcblk0p3: clean, 247/90112 files, 47946/360192 blocks
Mon Nov 9 15:43:40 2015
```

Надпись 'clean' напротив раздела значит, что проверка завершилась успешно, и все обнаруженные ошибки исправлены.

10.3.2 Ручная проверка целостности файловой системы

В данном разделе рассматривается вариант проверки файловой системы для таких дополнительных разделов системы iSMS, как раздел для хранения файлов MySQL или раздел для локальных архивов retro.

Для проверки целостности файловой системы сервера iSMS следует придерживаться следующих рекомендаций.

- **1.** Проверку состояния разделов можно осуществлять только при остановленном ПО iSMS.
- 2. Для выполнения операций необходимо подключиться и авторизоваться в iSMS:

1 вариант – непосредственное подключение, используя монитор и клавиатуру,

- 2 вариант удалённое подключение: открыть соединение с хостом по SSH при помощи программы PuTTY (см. «Приложение А. Удалённое подключение к серверу iSMS с помощью клиента PuTTY») или аналогичной программы.
- 3. Необходимо остановить серверное ПО iSMS командой ета stopww

В этом случае будут выведены в консоль сообщения об остановке модулей. Например:

pid = 3186 RT Power Switch Server attempt to stop Fri Nov 6 16:12:18 2015 pid = 3143RT Electrical Options Server attempt to stop Fri Nov 6 16:12:18 2015 pid = 3063RT Device Communication Server attempt to stop Fri Nov 6 16:12:18 2015 pid = 3040RT Archive Write Server attempt to stop Fri Nov 6 16:12:19 2015 pid = 3014RT Access Service attempt to stop Fri Nov 6 16:12:19 2015 pid = 2990RT TCP Bridge Service attempt to stop Fri Nov 6 16:12:19 2015 pid = 2971 RT Signal Service attempt to stop Fri Nov 6 16:12:19 2015 pid = 2923RT System Monitor Agent attempt to stop Fri Nov 6 16:12:20 2015 pid = 2791 sysmond Stopped! dbrtsrvd Stopped! pwswtd Stopped! elregd Stopped! dcsd Stopped! arcwrite Stopped! acsrvd Stopped! bridged Stopped! ssbsd Stopped! lsmagentd Stopped!

4. Остановить сервер apache2 командой service apache2 stop.

В консоль будут выведено сообщение об остановке сервера. Например:

service apache2 stop
[ok] Stopping web server: apache2 ... waiting .

5. Остановить сервер MySQL командой service mysql stop.

В консоль будут выведено сообщение об остановке сервера. Например:

service mysql stop
[ok] Stopping MySQL database server: mysqld.

6. Посмотреть список примонтированных разделов командой mount.

В консоль будут выведены сообщения. Например:

```
# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs
(rw,relatime,size=10240k,nr inodes=126813,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts
(rw, nosuid, noexec, relatime, gid=5, mode=620, ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=102460k,mode=755)
/dev/disk/by-uuid/239a84dd-9f86-413a-8c68-534f81c22816 on / type ext4
(rw, relatime, errors=remount-ro, user xattr, barrier=1, data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=204900k)
/dev/mmcblk0p1 on /var/lib/mysql type ext4
(rw,relatime,user xattr,barrier=1,data=ordered)
/dev/mmcblk0p3 on /var/log type ext4
(rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
/dev/mmcblk0p2 on /retro type ext4
(rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
```

В этом списке необходимо проверить, какие разделы были смонтированы в директории /var/lib/mysql и /retro. В представленном примере это /dev/mmcblk0p1 и /dev/mmcblk0p2 соответственно.

7. Отмонтировать разделы mysql и retro командой umount.

```
Haпpимеp:
# umount /var/lib/mysql
# umount /retro
```

8. Проверить, что разделы отмонтировались, командой mount.

Например:

```
# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs
(rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=126813,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts
(rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=102460k,mode=755)
/dev/disk/by-uuid/239a84dd-9f86-413a-8c68-534f81c22816 on / type ext4
(rw,relatime,errors=remount-ro,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=204900k)
/dev/mmcblk0p3 on /var/log type ext4
(rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
```

9. Запустить проверку разделов командой **fsck** (команда запускается с ключом **у** для автоматического подтверждения дополнительных операций, например, автоматического исправления файловой системы). Например:

```
# fsck -fvy /dev/mmcblk0p2
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
          16 inodes used (0.01%, out of 249984)
           0 non-contiguous files (0.0%)
           0 non-contiguous directories (0.0%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 7/1
      198154 blocks used (19.82%, out of 999936)
           0 bad blocks
           1 large file
           1 regular file
           6 directories
           0 character device files
           0 block device files
           0 fifos
           0 links
           O symbolic links (O fast symbolic links)
           0 sockets
           7 files
```

При необходимости можно запустить физическое тестирование раздела (проверка возможности чтения всех блоков раздела). Для этого необходимо добавить ключ -**с**.

Внимание! Режим полной проверки может занять продолжительное время.

Пример запуска полной проверки раздела:

```
# fsck -fvcy /dev/mmcblk0p2
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Checking for bad blocks (read-only test): 14.80% done, 0:45 elapsed. (0/0/0
errors)
```

Результат режима полной проверки раздела:

```
# fsck -fvcy /dev/mmcblk0p2
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Checking for bad blocks (read-only test): done
/dev/mmcblk0p2: Updating bad block inode.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/mmcblk0p2: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
          16 inodes used (0.01%, out of 249984)
           0 non-contiguous files (0.0%)
           0 non-contiguous directories (0.0%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 7/1
      198154 blocks used (19.82%, out of 999936)
           0 bad blocks
           1 large file
           1 regular file
           6 directories
           0 character device files
           0 block device files
           0 fifos
           0 links
           O symbolic links (O fast symbolic links)
           0 sockets
           7 files
```

10. Проверить результат выполнения проверки можно по коду завершения утилиты **fsck**. Узнать код завершения можно, выполнив команду 'echo \$?' сразу же после завершения работы fsck.

Например:

```
# fsck -fvy /dev/mmcblk0p2
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
          16 inodes used (0.01%, out of 249984)
           0 non-contiguous files (0.0%)
           0 non-contiguous directories (0.0%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 7/1
      198154 blocks used (19.82%, out of 999936)
           0 bad blocks
           1 large file
           1 regular file
           6 directories
```

```
0 character device files
0 block device files
0 fifos
0 links
0 symbolic links (0 fast symbolic links)
0 sockets
------
7 files
# echo $?
0
```

Чтобы узнать код завершения, данные команды можно выполнить совместно.

Например:

```
# fsck -fvy /dev/mmcblk0p2; echo $?
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
          16 inodes used (0.01%, out of 249984)
           0 non-contiguous files (0.0%)
           0 non-contiguous directories (0.0%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 7/1
      198154 blocks used (19.82%, out of 999936)
           0 bad blocks
           1 large file
           1 regular file
           6 directories
           0 character device files
           0 block device files
           0 fifos
           0 links
           O symbolic links (O fast symbolic links)
           0 sockets
           7 files
0
```

Основные коды завершения:

0 – ошибок не было обнаружено.

1 – были обнаружены ошибки, но они исправлены.

4 – обнаруженные ошибки остались неисправными.

Более подробно с кодами ошибок можно ознакомиться из описания утилиты fsck с помощью команды **man fsck**.

Дополнительную информацию о текущем состоянии раздела можно узнать из логов работы утилиты fsck. Например, стоит обратить внимание на количество плохих блоков (**bad blocks**).

11. Примонтировать разделы обратно командой mount.

Информация должна быть подобна следующей:

```
# mount /var/lib/mysql
# mount /retro
```

12. Запустить сервер MySQL командой service mysql start.

Например,

```
# service mysql start
[ ok ] Starting MySQL database server: mysqld . . ..
[info] Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were
not closed cleanly..
```

13. Запустить сервер apache2 командой service apache2 start.

```
Например,
```

```
# service apache2 start
[ ok ] Starting web server: apache2.
```

14. Запустить серверное ПО iSMS командой ema start.

Например,

ema start

15. Проверить состояние процессов iSMS командой ema status.

```
Например,
```

Running Running Running Running Running	
Running Running Running Running	
	Running Running Running Running Running Running Running Running

У всех сервисов состояние должно быть Running (Запущен).

Если какой-то из сервисов не запущен, то необходимо выполнить перезапуск прикладного ПО iSMS с помощью команды **ema restart**.

Примечание. Более подробную информацию о проверке дисков можно получить в мануалах для команд: fsck, tune2fs, fstab.

11 Конфигурирование сервера iSMS

11.1 Настройка ОС Linux

11.1.1 Смена пароля для учётной записи Linux

Для того, чтобы сменить пароль для текущего пользователя, необходимо вызвать команду **passwd** без передачи параметров:

passwd

Сначала необходимо будет ввести текущий пароль, а затем новый, причём дважды.

Для того, чтобы сменить пароль другого пользователя системы, необходимо выполнить команду **passwd** из учётной записи с правами администратора (root) и передать имя пользователя. Например,

passwd user

11.1.2 Настройка сетевых интерфейсов

- **1.** Для просмотра всех сетевых карт на текущем хосте необходимо выполнить команду **ifconfig** –**a**.
- 2. Для настройки сетевых интерфейсов надо отредактировать файл /etc/network/interfaces.

Для того, чтобы прописать статический адрес, надо указать в описании интерфейса "iface eth0 inet **static**". В описании этого интерфейса следует прописать прочие параметры:

address – IP адрес интерфейса.

netmask – Маска сети.

broadcast – Широковещательный адрес.

network – Адрес подсети.

gateway – Шлюз по умолчанию.

- **3.** Рекомендуется также отключить автоматический запуск для неиспользуемых интерфейсов. Для этого следует исправить в конфигурационном файле строку "auto lo eth0 eth1 eth2 eth3". Надо оставить только те интерфейсы, которые имеют реальное подключение и интерфейс 'lo'.
- 4. В результате файл должен принять вид:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
```

```
address 192.168.20.152
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.20.255
network 192.168.20.0
gateway 192.168.20.1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet dhcp
allow-hotplug eth3
iface eth3 inet dhcp
```

- 5. Для применения выполненных изменений необходимо перезапустить сетевую часть для каждой конфигурируемой сетевой карты (eth0, eth1 и т.д.): # ifdown eth0 && ifup eth0
- 6. В завершение требуется перегенерировать ключи SSH с помощью команд:

```
# rm -f /etc/ssh/ssh_host*
# ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
# ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
```

7. Более подробную информацию по настройке сетевых интерфейсов можно узнать, выполнив команду **man 5 interfaces**.

11.1.3 Настройка работы сетевых интерфейсов в режиме bonding

Для создания отказоустойчивого соединения ОС Linux позволяет «связать» 2 и более сетевых интерфейса в единое соединение – bond. Следующие шаги позволяют организовать режим bonding для двух сетевых интерфейсов.

Примечание. Данный вид работ потребует перезагрузку сетевых служб, поэтому работы по настройке сетевых интерфейсов нужно выполнять с локальной консоли сервера.

 Для работы режима bonding, в системе должен быть установлен программный пакет ifenslave-2.6. Проверить наличие пакета можно, выполнив команду: # dpkg -1 | grep ifenslave

В случае отсутствия пакета необходимо выполнить его установку, предварительно подключив установочный диск: # apt-get install ifenslave-2.6

2. Перед началом конфигурации требуется погасить все сетевые интерфейсы с помощью команд:

```
# ifdown eth0 (повторить команду для интерфейсов, включаемых в bond)
# /etc/init.d/networking stop
```

Иногда команда ifdown может не сработать, поэтому в этом случае предлагается использовать команду ifconfig eth0 down.

После этого следует отредактировать файл /etc/network/interfaces согласно приведенному примеру:

This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.19.6
netmask 255.255.255.0
network 192.168.19.0
broadcast 192.168.19.255
gateway 192.168.19.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.19.1
bond-slaves eth0 eth1
bond-mode active-backup
bond-miimon 100
bond-downdelay 200
bond-updelay 200
```

- 3. После редактирования файла необходимо включить сконфигурированный bond: # ifup bond0 # /etc/init.d/networking start
- 4. Проверить режим bond можно с помощью команды: # cat /sys/class/net/bond0/bonding/mode
- **5.** Более подробную информацию по настройке bond смотрите в файле /usr/share/doc/ifenslave-2.6/README.Debian.gz.

11.1.4 Настройка моста (Bridge) из нескольких сетевых интерфейсов.

Bridge — это способ соединения двух сегментов Ethernet на канальном уровне, т.е. без использования протоколов более высокого уровня, таких как IP. Поскольку передача выполняется на канальном уровне, все протоколы более высокого уровня прозрачно проходят через мост.

В простейшем случае Bridge настраивается для того, чтобы обеспечить доступ другого хоста к более обширной сети (например, Internet), к которой имеет доступ первый компьютер.

Чтобы приступить к настройке моста, необходимо установить на сервере специальный пакет (если пакет отсутствует на инсталляционном диске и доступен только в репозитории в сети Internet, то нужно в источниках прописать этот источник):

aptitude install bridge-utils

Создать мост br0: brctl addbr br0

Добавить в brO: brctl addif brO eth1 eth2 eth3 eth4

Затем следует задать сетевые реквизиты в /etc/network/interfaces.

Пример файла interfaces:

This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

```
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 10.108.197.170
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.108.197.1
  network 10.108.197.0
  broadcast 10.108.197.255
auto br0
iface br0 inet static
  bridge ports eth1 eth2 eth3 eth4
  address 192.168.1.1
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0
  broadcast 192.168.1.255
```

Для принятия выполненных изменений потребуется перезагрузить хост.

11.1.5 Настройка имени хоста

- **1.** Исправляется содержимое файла /etc/hostname, где прописывается имя хоста.
- **2.** Исправляется содержимое файла /etc/hosts, где для IP адреса 127.0.1.1 прописывается имя хоста.
- **3.** Исправляется содержимое файла /etc/mailname, где хранится имя хоста.
- 4. В завершение, требуется заново сгенерировать ключи SSH с помощью команд: # rm -f /etc/ssh/ssh_host* # ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key # ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key

11.1.6 Настройка DNS

Исправляется содержимое файла /etc/resolv.conf

В файле представлена конфигурация для разрешения доменных имён. Здесь можно указать имя домена, в котором будет машина с помощью параметра 'domain', а также имя домена для разрешения коротких имён с помощью параметра 'search'.

Например,

domain nsk.ema.ru search nsk.ema.ru

Если в сети комплекса iSMS есть DNS серверы, которые необходимо использовать для разрешения доменных имён, то их необходимо здесь прописать. Для указания DNS сервера служит параметр 'nameserver'.

```
Например,
nameserver 192.168.20.4
nameserver 192.168.20.6
```

Более подробную информацию о конфигурировании resolv.conf можно узнать по команде man resolv.conf

11.1.7 Настройка NTP

Серверы эталонного источника времени прописываются в файле /etc/ntp.conf с помощью параметров *server*.

Например,

```
....
server 192.168.20.5
server 192.168.20.6
...
```

Для принятия изменений необходимо выполнить команду:

/etc/init.d/ntp restart

11.1.8 Настройка часового пояса

Настройка часового пояса осуществляется с помощью команды **dpkg-reconfigure tzdata**.

dpkg-reconfigure tzdata

После вызова команды откроется окно с псевдографикой для выбора используемой временной зоны.

стройка пакета Please select the geographic a will narrow this down by prese which they are located. Geographic area:	Настраивается пакет tzdata rea in which you live. Subsequent configuration questions nting a list of cities, representing the time zones in Africa America Antarctica Australia Arctic Asia Atlantic Europe Indian Pacific SystemV US
<0k>	<Отмена>



После окончания выбора временной зоны будут выведены текущие настройки временной зоны и время на сервере iSMS. Например,

Current default time zone: 'Asia/Novosibirsk' Local time is now: Fri Mar 15 16:05:43 NOVT 2013. Universal Time is now: Fri Mar 15 09:05:43 UTC 2013.

11.1.9 Настройка гашения сервера от сигнала ИБП

После подключения APC к серверу через USB-кабель проверить, обнаружился ли источник бесперебойного питания в системе, можно с помощью команды **Isusb**.

После запуска команды на экране должно появиться сообщение типа:

«Bus 002 Device 002: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply».

Конфигурация сервиса APC прописывается в файле /etc/apcupsd/apcupsd.conf.

Среди прочих параметров для настройки механизма гашения могут быть использованы:

ONBATTERYDELAY – время (в секундах), определяющее задержку между обнаружением сбоя электропитания и отсылкой события onbattery (по умолчанию 6).

BATTERYLEVEL — уровень заряда батареи (в процентах), при котором инициируется выключение компьютера (по умолчанию 5).

MINUTES — расчётное время остаточной работы (в минутах), при достижении которого инициируется выключение компьютера (по умолчанию 3).

ТІМЕОUT – параметр актуален для старых ИБП, неспособных определять свой уровень заряда. Задаёт время (в секундах) между сбоем электропитания и

отключением компьютера. Для современного ИБП параметр стоит оставить на 0, но выставление иного значения может быть удобно для тестирования работы ИБП.

Выполнения одного из условий (BATTERYLEVEL, MINUTES или TIMEOUT) достаточно для выключения компьютера.

В файлах /etc/apcupsd/onbattery и /etc/apcupsd/offbattery прописываются команды, которые выполнятся соответственно при наступлении события пропадания питания и появления питания.

В файле «/etc/default/apcupsd» необходимо обязательно выставить ISCONFIGURED=yes, для того чтобы сервису указать, что у него присутствует конфигурация. В противном случае сервис не будет стартовать.

Сервис apcupsd ведёт лог в файле /var/log/apcupsd.events.

11.1.10 Управление сервисами ОС Linux

Для управления сервисами ОС Linux используются команды:

service <имя сервиса> status service <имя сервиса> start service <имя сервиса> stop service <имя сервиса> restart

Пример перезапуска web сервера:

service apache2 restart

11.1.11 Управление программными пакетами ОС Linux

- 8. Для установки или обновления пакета необходимо выполнить команду: # dpkg -i <имя_файла.deb>
- 9. Для удаления пакета необходимо выполнить команду: # dpkg -r <имя_пакета>
- 10. Для полного удаления пакета, вместе с конфигурационными файлами, необходимо выполнить команду: # dpkg -P <имя пакета>

11.1.12 Режим энергосбережения монитора

По умолчанию после установки системы iSMS режим энергосбережения монитора отключён для того, чтобы монитор мог продолжать работу даже при продолжительных простоях.

Если необходимо включить режим энергосбережения монитора, следует внести изменения в файл /etc/kbd/config, например:

```
BLANK_TIME=30
POWERDOWN TIME=30
```

Для указанных параметров задаются ненулевые значения (в минутах).

11.1.13 Переключение консольного/графического режима

В некоторых случаях при работе с сервером iSMS через консоль могут быть проблемы с отображением нечитаемых символов на мониторе (что может быть обусловлено характеристиками конкретного оборудования).

Для решения проблем с отображением рекомендуется выполнить скрипты из директории /usr/bin/isms/:

✓ grub_set_gfx_640x480.sh – включает графический режим;

✓ grub_set_gfx_console.sh – включает консольный режим.

После выполнения скрипта (от имени пользователя root) необходимо выполнить перезагрузку сервера, чтобы изменения вступили в силу.

11.2 Настройка и управление прикладным ПО iSMS

В состав программного обеспечения ПТК телемеханики iSMS включены пакеты:

- ✓ *isms-db* пакет с обновлением структуры базы данных iSMS;
- ✓ isms-server пакет содержит серверные модули, выполняющие обработку параметров телемеханики;
- ✓ isms-web пакет содержит ПО для функционирования web-интерфейса;
- ✓ isms-web-ssl пакет для использования протокола https с целью шифрования данных между WEB-клиентом и сервером;
- ✓ isms-doc пакет содержит пользовательскую документацию и файл ReleaseNotes, содержащий список изменений для установленной версии iSMS;
- ✓ isms-ntp пакет для конфигурирования списка NTP-серверов для синхронизации времени на сервере iSMS;
- ✓ isms-utils пакет для установки вспомогательных инструментов и библиотек, необходимых для работы iSMS;

11.2.1 Управление программными пакетами iSMS

Основной операцией по управлению программными пакетами iSMS является обновление пакетов до текущей версии. О наличии новой версии программных пакетов iSMS сообщается на сайте ООО ЭМА, либо данная информация предоставляется по запросу через службу технической поддержки ООО ЭМА.

Имеется несколько вариантов обновления версий программных пакетов iSMS: с помощью команды dpkg (при наличии файлов пакетов), либо с помощью команд управления репозиторием (например, размещенного на инсталляционном диске iSMS).

В большинстве случаев может потребоваться выполнять одновременное обновление пакетов *isms-server, isms-web, isms-db* и isms-doc.

Обратите внимание, что обновление пакета *isms-db* подразумевает обновление структуры базы данных и содержимого справочников до актуального состояния, то есть все ранее выполненные пользователем настройки сохраняются.

Перед обновлением пакетов рекомендуется сохранить текущую конфигурацию с настройками, выполненными в БД пользователем (см. «Руководство оператора по программному обеспечению ПТК телемеханики iSMS», раздел «8.6. Сохранение и восстановление конфигурации сервера iSMS»).

11.2.1.1 Обновление пакетов iSMS с помощью утилиты dpkg

Обновление пакетов iSMS выполняется с помощью команды dpkg -i.

Внимание! Перед обновлением пакета *isms-server* предварительно требуется остановить серверные модули iSMS.

Например,

```
root@iSMS:~# ema stopww
root@iSMS:~# dpkg -i isms-server_1.16.3.0-20170127-100641_i386.deb
root@iSMS:~# ema start
```

Пример команды для обновления WEB-приложений iSMS: root@iSMS:~# dpkg -i isms-web 1.16.3.0-20170127-141646 i386.deb

11.2.1.2 Обновление пакетов с установочного диска iSMS

Для обновления ПО iSMS с инсталляционного диска необходимо выполнить следующие действия:

- **1.** Остановить серверные модули: # ema stopww
- 2. OctahoButb apache2: # service apache2 stop
- 3. Вставить диск.
- 4. Смонтировать диск в файловую систему isms: # mount /media/cdrom
- **5.** Добавить информацию о новом диске в apt: # apt-cdrom add
- **6.** Обновить информацию о пакетах apt: # apt-get update
- 7. Обновить необходимый пакет, например, isms-db: # apt-get install isms-db
- 8. При необходимости обновить остальные пакеты.
- 9. Запустить apache2: # service apache2 start
- **10.** Запустить серверное ПО: # ema start

11.2.2 Управление серверными модулями iSMS

Скрипт *ema*, установленный на ПТК телемеханики iSMS, предназначен для управления серверными модулями программного обеспечения iSMS. Все команды скрипта *ema* должны выполняться с правами системного пользователя **root**.

Для просмотра списка доступных команд необходимо выполнить команду *ета* без параметров. Подробное описание команд см. «Приложение В. Список команд по управлению прикладным ПО сервера iSMS».

11.2.3 Управление автозагрузкой серверных модулей iSMS

Для управления автозагрузкой сервисов iSMS предназначен скрипт **emaadmin**. Этот скрипт служит для добавления серверных модулей iSMS в автозагрузку системы. Скрипт перечитывает конфигурационный файл /etc/ema/ema.conf и на основе имеющейся информации добавляет выбранные серверные модули в автозагрузку.

Для изменения состава запускаемых серверных модулей требуется внести исправления в файл /etc/ema/ema.conf и выполнить команду emaadmin reconfig.

11.2.4 Настройка ротации логов

Для автоматического архивирования log-файлов и удаления устаревших файлов используется утилита **logrotate**. Каждый сервис, который пишет log-файл, предоставляет собственный файл конфигурации для ротации логов. Все файлы конфигурации находятся в /etc/logrotate.d/.

Конфигурационный файл для ротации логов серверных модулей iSMS представлен ниже.

11.2.5 Размещение конфигурационных файлов прикладного ПО iSMS

- 1. Конфигурационные файлы ПО iSMS располагаются в /etc/ema.
- 2. Исполняемые файлы серверных модулей iSMS располагаются в /usr/bin.
- **3.** Скрипты для управления серверным ПО (ema) и автозагрузкой серверного ПО (emaadmin) располагается в /usr/bin.
- **4.** Дополнительные файлы, необходимые для работы сервисных скриптов ета и emaadmin, pacполагаются в /usr/share/ema. Эти файлы не предназначены для редактирования. Изменение этих файлов может привести к неработоспособности серверных модулей iSMS.
- **5.** Файлы автономной загрузки серверных модулей iSMS располагаются в /home/ema.
- 6. Файлы логов серверных модулей iSMS располагаются в /var/log/ema.

11.2.6 Автоматическое выполнение резервного копирования конфигурации iSMS

В iSMS предусмотрена возможность автоматического создания резервных копий конфигурации системы по расписанию, заданному пользователем.

Для выполнения резервного копирования используются следующие файлы:

- **1.** Скрипт автоматического создания резервных копий isms_autobackup.sh и парсер файла конфигурации ini parser.sh.inc (в /usr/bin/isms/).
- **2.** Файл конфигурации автоматического создания резервных копий isms_autobackup.conf (в /etc/ema/).

Пример конфигурационного файла isms_autobackup.conf:

```
[common]
Backup_Path = "/var/isms/config"
Backup_Count = 24
```

В приведенном примере:

/var/isms/config - путь для хранения резервных копий конфигурации,

24 - количество хранимых резервных копий. При превышении этого значения устаревшие копии удаляются.

3. Файл с расписанием создания резервных копий isms_autobackup (в /etc/cron.d/).

Пример файла расписания создания копий:

15 3 * * 1 root /usr/bin/isms/isms_autobackup.sh

В данном примере создание резервных копий происходит еженедельно по понедельникам в 3 часа 15 минут.

При создании резервной копии конфигурации iSMS в нее включаются:

- конфигурационная база данных, кроме журнальных и архивных таблиц,
- файлы ресурсов (схемы, отчеты),
- конфигурационный файл WEB-интерфейса,
- конфигурационные файлы серверных модулей (расположенные в /etc/ema/).

Примечание: При восстановлении конфигурации iSMS из резервной копии конфигурационные файлы серверных модулей не обновляются.

11.2.7 Назначение прав доступа

Для установки или изменения прав доступа необходимо выполнить вход в систему от имени пользователя «Администратор БД» и выбрать в меню «Администрирование» пункт «Права доступа».

81						
*	Схемы объектов		-	Выход		
	Отчеты		0	О программе		
-	Конфигурация		ß	Конфигурация си	стемы	•
	Администрирование		_	nonqui j paqui en	o rombi	_
0	Документация	▶		Управление моду	лями ТМ	
Ŭ			9	Управление серв	ером	
				Лог файлы		
			8	Сменить пароль		
			P	Права доступа		
sm 24	isms/#		0	Информация о с	истеме	

Откроется следующее окно:

🔎 Права доступа 📃 🗖								
Пользователь	Администратор	Диспетчер	Оператор					
Администратор	۲	0	0					
Диспетчер	0	۲	\odot					
Оператор	0	•	۲					
	1		ОК Отмена					

В нем необходимо выбрать для нужного пользователя соответствующую роль и нажать кнопку «ОК». После этого права для этого пользователя изменятся в соответствии с выбранной ролью.

11.2.8 SQL-консоль

В WEB-интерфейсе iSMS реализована SQL-консоль, позволяющая выполнять запросы к конфигурационной БД iSMS непосредственно из WEB-интерфейса.

11.2.8.1 Запуск SQL-консоли

Доступ к SQL-консоли осуществляется только для пользователя, имеющего права администратора БД.

Для запуска SQL-консоли необходимо выбрать в меню «Администрирование» пункт «SQL Консоль». В появившемся диалоговом окне подтверждения запуска SQL-консоли необходимо ввести пароль⁴ текущего пользователя:

SQL консоль								
Подтвердите действие, введя пароль, использованный пользователем "Администратор БД" при входе в систему.								
Пароль:	•••••							
Открыть Отмена								

В случае ввода корректного пароля откроется окно SQL-консоли.

Если у пользователя отсутствуют права на использование SQL-консоли, то ему выдается уведомление «Ошибка доступа. У вас недостаточно прав для выполнения текущей операции».

⁴ По умолчанию: passme.

11.2.8.2 Описание SQL-консоли

Рабочая область окна разделена по горизонтали на две части. В нижней части вводятся запросы, а в верхней отображаются введённый запрос и результат его выполнения.

📰 SQL	Консоль								_ — ×
> sele id	ct * from id_user	desktop coord_x	coord_y	type	name	ord	params		
1 2 3 4	1 1 1 1	null null null null	null null null null null	shortcu shortcu shortcu shortcu	t t t t	Сетевые Сбор и Профили Архивы	интерфейсы передача 1 устройств 3 а:	0 a:3:{s: 2 3:{s:7:"iconC	a:3:{s:7:"iconCl 7:"iconCls";s:36: a:3:{s:7:"iconCl Cls";s:41:"wasutp
select *	from deskt	ор							•
Ok	Очистить		>> Стр	аница:		~			

В нижней части окна расположена панель инструментов.

По нажатию кнопок из панели инструментов, либо при использовании соответствующих «горячих» клавиш в поле ввода SQL-консоли доступны следующие функции:

Кнопка	Горячие клавиши	Выполняемое действие	
Ok	ENTER	Выполнение запроса	
Очистить	CTRL + L	Очистка экрана	
	-	Перемещение по страницам результата	
		запроса, если он превышает 1000 строк. В	
		этом случае результата запроса выводится	
		постранично, по 1000 строк на одной	
		странице	
-	Стрелки вверх/вниз	Навигация вперёд/назад по предыдущим	
		запросам	

11.2.9 Смена пароля

Сменить пароль любого пользователя может только пользователь с правами Администратора БД. Пользователь «Администратор» может сменить только свой пароль. Пользователи «Диспетчер» и «Оператор» самостоятельно сменить свой пароль не могут, для них эту операцию выполняет Администратор БД.

После установки iSMS для входа используется пароль по умолчанию.

Важно: чтобы исключить несанкционированный доступ к системе, необходимо произвести смену пароля сразу после установки системы.

Для смены пароля любого пользователя следует выполнить вход в систему от имени администратора БД и в главном меню выбрать пункт «Администрирование» - «Сменить пароль». Появится окно смены пароля.

Смена пароля			
Для смены пароля необходимо заполнить следующие поля.			
Пользователь: Диспетчер			~
Пароль текущего пользователя:	•••••		
Новый пароль:	•••••		
Подтверждение:	Подтверждение:		
Ок Отмена			

В верхнем поле необходимо выбрать пользователя, для которого производится смена пароля. Далее необходимо ввести текущий пароль, используемый при входе в систему («Пароль текущего пользователя»). В полях «Новый пароль» и «Подтверждение» вводятся значения нового пароля. По завершении ввода необходимо нажать кнопку «Ок».

Если текущий пароль введён неправильно, либо не совпадают значения, введённые в поля «Новый пароль» и «Подтверждение», появится сообщение о соответствующей ошибке. При использовании недопустимых символов в новом пароле также появится предупреждение.

Важно: при задании пароля допускается использование только строчных и прописных букв английского алфавита, цифр, а также следующих символов: точка, тире, символ подчёркивания, круглые скобки, знак «плюс». Ограничение на длину пароля – от 2 до 16 символов.

Если все значения были заданы верно, то после нажатия на кнопку «Ок» появится системное сообщение: «Команда «Смена пароля» выполнена». После этого со следующего действия, требующего ввода пароля, будет применяться новый пароль.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей, которые не могут быть устранены технической службой, и которые не могут быть исправлены с помощью изменения конфигурации или версии ПО, необходимо известить техническую поддержку и руководителя структурного подразделения о возникших неисправностях и немедленно запросить поставщика оборудования о возможных мерах по их устранению или замене неисправных частей оборудования.

Приложение А. Удалённое подключение к серверу iSMS с помощью клиента PuTTY

Примечание. На APM предварительно должна быть установлена программа *PuTTY* (<u>http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/</u>), а на рабочий стол выведен ярлык для её запуска.

- 1. Запустить программу двойным щелчком на значке программы
- **2.** В появившемся окне конфигурирования *PuTTY* выбрать из списка существующий сервер телемеханики iSMS и нажать кнопку «Load» или ввести его адрес в поле «HostName (or IP address)» и, нажав на кнопку «Open», подключиться к серверу.

🔀 PuTTY Configuration			
Category:			
	Basic options for your PuTTY session		
⊡ ··· Terminal ⊡ ··· Terminal Roll	Specify your connection by host name or IP address Host Name (or IP address) Port 192,168,10.152	-	
Features	Protocol: C <u>R</u> aw C <u>I</u> elnet C Rlogin © <u>S</u> SH		
Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Proxy Telnet Rlogin SSH Auth	Load, save or delete a stored session Sav <u>e</u> d Sessions		
	Default Settings ▲ NGRES ▲ NGRES-DB Save RS ■ enmac2 ● enmacscada ▼		
Tunnels Bugs	Close <u>w</u> indow on exit: C Always C Never © Only on clean exit		
About	<u>O</u> pen <u>C</u> ancel		

Для успешного подключения к серверу должен быть выбран протокол SSH, и в свойствах протокола выбрана версия «2» (см. рисунок):

🛠 PuTTY Configuration			
Category:			
Category: 	Options controlling SSH connections Data to send to the server Remote command: Protocol options Don't allocate a pseudo-terminal Enable compression Preferred SSH protocol version: 1 only 1 Encryption options Encryption cipher selection policy: AES (SSH 2 only) Blowfish 3DES		
About	<u>O</u> pen <u>C</u> ancel		

3. В открывшемся окне терминала ввести логин и пароль. Логины и пароли передаются обслуживающему персоналу на этапе установки (поставки) iSMS.

Если не удалось соединиться с хостом (не появляется приглашение ввода логина и пароля или на нажатие «Enter» не выводится новое приглашение), необходимо проверить сетевую доступность сервера телемеханики iSMS (командной **ping** XXX.XXX.XXX, где XXX.XXX.XXX. – IP-адрес iSMS) и попытаться зарегистрироваться на другом APM. Если приглашение выводится, но соединения по протоколу SSH не происходит, следует убедиться, что используется именно версия 2 протокола: в окне PuTTY Configuration в дереве категорий справа выбрать SSH и переставить переключатель «Prefered SSH protocol version» в положение «2».

Примечание 1. Если некоторые функциональные клавиши не срабатывают в файловом менеджере **mc** (например, не работает просмотр файла по нажатию клавиши F3 и пр.), рекомендуется проверить настройку соответствующего соединения – *Terminal/Keyboard/The Function Keys And Keypad* – здесь рекомендуется установить переключатель **ESC[n~**.

Примечание 2. В случае если не устраивает кодировка, отображающаяся в окне PuTTY (из-за неправильно выставленной кодировки, например, может некорректно отображаться текстовый файловый менеджер **mc** или русские буквы выводиться нечитаемо) — её можно сменить в окне настроек *Window/Translation* (обычно подходит кодировка **UTF-8**).

Приложение Б. Синхронизация часов BIOS с системными часами ядра Linux сервера iSMS

Данное приложение описывает необходимые действия для решения проблемы расхождения времени на сервере iSMS с источником точного времени.

Если точное время после установки командой: date -s "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"

вновь сбивается после перезагрузки, возможно, не синхронизированы аппаратные часы BIOS и часы ядра Linux.

Для коррекции часов выполнить следующие действия:

- **1.** В режиме суперпользователя (root) сконфигурировать часовой пояс при помощи команды: **tzselect**.
- 2. Установить системное время командой: date -s "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
- **3.** Удалить файл /etc/adjtime: rm /etc/adjtime

(файл будет впоследствии пересоздан автоматически).

- 4. Установить аппаратные часы (также известные как RTC, часы BIOS или CMOS): hwclock --debug --systohc -utc
- 5. Повторить шаги 3 и 4 еще раз.
- 6. Перезапустить демон NTP для точной коррекции времени: /etc/init.d/ntp restart

Pesyльтат должен быть следующим: [ok] Stopping NTP server: ntpd. [ok] Starting NTP server: ntpd.

- 7. Проверить текущее время командой date.
- 8. Для теста можно перезагрузить сервер iSMS (команда **reboot**). Перезагрузку необходимо согласовать с руководителем структурного подразделения (для выполнения данных работ требуется подача заявки). После перезагрузки ПТК телемеханики iSMS время сервера должно соответствовать реальному времени.
- 9. Синхронизация завершена.

Приложение В. Список команд по управлению прикладным ПО сервера iSMS

В.1 Управление запуском серверных модулей. Команда 'ета'.

Скрипт *ета*, установленный на ПТК телемеханики iSMS, предназначен для управления прикладными модулями программного обеспечения iSMS.

Общий формат запуска скрипта:

ema	имя	команды	[дополнительные	параметры	[]
-----	-----	---------	-----------------	-----------	------------

Имя команды	Описание	Формат команды
start	Запуск выбранного сервера или всех серверов	ema start [<name>] name - имя запускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
stop	Остановка выбранного сервера или всех серверов	ema stop [<name>] name - имя останавливаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
stop-force	Остановка выбранного сервера или всех серверов без запроса подтверждения	ema stop-force [<name>] name - имя останавливаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
stopww	Остановка выбранного сервера или всех серверов с ожиданием их завершения	ema stopww [<name>] name – имя останавливаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
stopww-force	Остановка выбранного сервера или всех серверов с ожиданием их завершения и без запроса подтверждения	ema stopww [<name>] name – имя останавливаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
softstop	Остановка всех серверов, исключая Ismagent, ssbsd, sysmond	ema softstop
softstopww	Остановка всех серверов, исключая Ismagent, ssbsd, sysmond с ожиданием их завершения	ema softstopww
softstopww- force	Остановка всех серверов, исключая Ismagent, ssbsd, sysmond с ожиданием их	ema softstopww-force

	завершения и без запроса подтверждения	
restart	Перезапуск выбранного сервера или всех серверов.	ema restart [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
restart-force	Перезапуск выбранного сервера или всех серверов без запроса подтверждения.	ema restart-force [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
reload	Эквивалентно команде restart	ema reload [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
reload-force	Эквивалентно команде restart-force	ema reload-force [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
softrestart	Перезапуск всех серверов, исключая Ismagent, ssbsd, sysmond	ema softrestart [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
softrestart-force	Перезапуск всех серверов, исключая Ismagent, ssbsd, sysmond без запроса подтверждения	ema softrestart-force [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
softreload	Эквивалентно команде softrestart	ema softreload [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
softreload-force	Эквивалентно команде softrestart-force	ema softreload-force [<name>=all] name – имя перезапускаемого сервера, по умолчанию 'all'.</name>
status	Вывод информации о состоянии серверов	ema status
cfg	Вывод конфигурационного файла запуска серверов	ema cfg
clearlogs	Отчистка лог-файлов без удаления самих файлов	ema clearlogs

deletelogs	Удаление логов	ema deletelogs
state	Вывод состояние хоста (MASTER/SLAVE)	ema state
reelreg	Команда не используется	
rephreg	Команда не используется	
mem	Вывод информации о количестве оперативной памяти занятой процессами iSMS	ema mem
backup	Резервное копирование исполняемых файлов, файлов конфигурации и конфигурационной БД системы iSMS; создается архив *.tar.bz2 в текущей директории.	ema backup
revision	Вывод информации о номере ревизии модулей	ema revision
version	Вывод полной информации о версиях модулей	ema version

В.1.1 Управление автоматической загрузкой серверных модулей.

Скрипт *emaadmin*, установленный в ПТК телемеханики iSMS, предназначен для управления автоматической загрузкой серверных модулей iSMS при загрузке системы.

Общий формат запуска скрипта:

emaadmin имя_команды [дополнительные параметры]

Имя команды	Описание	Формат команды
config-convert	Преобразование старого формата конфигурационного файла серверных модулей (ema.cfg) в новый файл (ema.conf)	emaadmin config-convert
reconfig	Добавление серверных модулей iSMS в автозагрузку системы на основе конфигурационного файла (ema.conf)	emaadmin reconfig

Приложение Г. Структура конфигурационного файла ema.conf cepвepa iSMS

Конфигурационный файл ema.conf содержит перечисление списка модулей (с их параметрами запуска), которые должны запускаться на текущем сервере.

Пример конфигурационного файла ema.conf представлен ниже.

[lsmagentd] Enable = yes Login = lsmagentd Debug = 0DelayBefore = 5[ssbsd] Enable = yes Login = ssbsd isms1 Debuq = 0[bridged] Enable = yes Login = bridged_isms1 Debug = 0[acsrvd] Enable = yes Login = acsrvd_isms1 Debug = 0[arcwrite] Enable = yes Login = arcwrite_isms1 Debug = 0 [dcsd] Enable = yes Login = dcs_isms1 Debug = 0[elregd] Enable = yes Login = elregd_isms1 Debug = 0[pwswtd] Enable = yes Login = pwswtd_isms1 Debug = 0[sysmond] Enable = yes Login = sysmond_isms1 Debug = 0

Приложение Д. Структура конфигурационного файла host.ini сервера iSMS

[HOST]

HOST_NAME = "уникальное имя хоста"

HOST_ID = "номер хоста в кластере (нумерация с нуля)"

LOOP_NAME = "имя интерфейса loopback"

ETH_NAME = "имя сетевого интерфейса для кластера"

CLUSTER_BROADCAST_ADDR = "широковещательный адрес для обмена внутри кластера"

A_LOAD_PATH = "полный путь к папке с файлами автозагрузки"

[SMAGENT]

USER_ALIAS = "уникальное имя агента"

USER_ID = <уникальный идентификатор агента (ID пользователя-агента: таблица в БД S_USERS, поле ID)>

GROUP_ID = <идентификатор группы агента (ID группы пользователя-агента: таблица в БД S USERS, поле ID NODE)>

DEBUG_LEVEL = <уровень отладки агента>

SELFTEST_TIME = 30 (Время в секундах, по истечении которого хост отправляется в перезагрузку, в случае потери связи с системным монитором и мостом)

DB_HANG_COUNT = 0 (Количество последовательных повисаний вызовов ОССІ, по истечении которых хост будет отправлен в перезагрузку. Любой успешный вызов сбрасывает счетчик)

TIME_TO_REBOOT = 120 (Время в секундах, отведенное на "мягкую" перезагрузку хоста по команде init 6, выдаваемой агентом при отправке хоста в перезагрузку. Если агент в течение этого времени не выгрузился, он дает команду "жесткой" перезагрузки Linux.)

LOG_MODE = 0 (Режим записи логов, 0 соответствует прямой записи в файл, 1 – передаче логов демону syslog)

 $DB_HOST = localhost$

DB_NAME = rsduadmin

[WATCHDOG]

WATCHDOG_TIME = 60 (Время в секундах, по прошествии которого watchdog перезапустит систему, если откажет ОС или приложение «Агент системного монитора» при включенном типе контроля)

WATCHDOG_IOADDR = 1091

```
[PROCESSES]
```

PRIORITY = 140

PASSWORD_LENGTH = 8

PROCESS_LOGIN1 = "логин_зарегистрированного_модуля"

PROCESS_PASSWORD1 = "зашифрованный_пароль_модуля"

PROCESS_KEYTIME1 = ключ генерации пароля

•••

PROCESS_LOGINX = "логин_зарегистрированного_модуля"

PROCESS_PASSWORDX = "зашифрованный пароль модуля"

PROCESS_KEYTIMEX = ключ_генерации_пароля

 $PROCESS_NUM = X$

В том случае, когда модули iSMS ни разу не были запущены на хосте, PROCESS_NUM = 0 и соответственно ни одной записи PROCESS_LOGIN, PROCESS_PASSWORD, PROCESS_KEYTIME в файле не должно быть. Когда очередное приложение при загрузке регистрируется у агента, число PROCESS_NUM увеличивается автоматически и появляется тройка записей PROCESS_LOGIN, PROCESS_PASSWORD и PROCESS_KEYTIME.

Пример заполнения конфигурационного файла host.ini представлен ниже.

```
[HOST]
HOST_NAME = "iSMS400"
HOST_ID = 0
LOOP_NAME = "lo0"
ETH NAME = ""
CLUSTER BROADCAST ADDR = "127.0.0.255"
A LOAD PATH = /home/ema/
[SMAGENT]
USER ALIAS = "smagent isms1"
USERID = 2570
GROUP ID = 1043
DEBUG LEVEL = 0
SELFTEST TIME = 30
DB HANG \overline{COUNT} = 0
TIME TO REBOOT = 120
LOG MODE = 0
DB HOST = localhost
DB NAME = rsduadmin
[WATCHDOG]
WATCHDOG TIME = 0
WATCHDOG IOADDR = 1091
[PROCESSES]
PRIORITY = 140
PASSWORD LENGTH = 8
PROCESS \overline{NUM} = 0
```

Приложение Е. Структура конфигурационного файла wasutp.config.php сервера iSMS

Конфигурационный файл wasutp.config.php предназначен для задания основных параметров работы WEB—интерфейса сервера iSMS. Ниже приведен пример заполненного конфигурационного файла с установленными значениями по

умолчанию. <?php

```
return array(
//Конфиг подключения к субд MySQL
'driver' => 'mysql',
'base' => 'rsduadmin',
'user' => 'rsduadmin'
'password' => 'passme',
'host' => '127.0.0.1',
//Конфиг подключения к субд ORACLE
//'driver' => 'oci',
//'user' => 'rsduadmin',
//'password' => 'passme',
//'tns' => '(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
192.168.20.224) (PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME
= ASUTP) ) )',
//путь к утилите rtquery - {path}rtquery -c .....
'path to rtquery' => '/usr/bin/',
```

Периоды обновления схем/панелей/виджетов/оперативного режима по умолчанию установлены длительностью 5 сек.

Для того, чтобы задать другую частоту обновления данных, необходимо указать требуемые значения (в миллисекундах) для соответствующих параметров:

- ✓ schemeUpdatePeriod (схемы),
- ✓ infoPanelUpdatePeriod (панели),
- ✓ widgetUpdatePeriod (виджеты),

```
✓ dcsUpdatePeriod (оперативный режим).
//Период обновления схем в миллисекундах
'schemeUpdatePeriod' => 5000,
//'schemesTestMode' => true,
//Период обновления информационных панелей в миллисекундах
'infoPanelUpdatePeriod' => 5000,
//'infoPanelTestMode' => true,
//Период обновления виджетов в миллисекундах
'widgetUpdatePeriod' => 5000,
//Период обновления оперативного режима подсистемы сбора в миллисекундах
'dcsUpdatePeriod' => 5000,
//подмена ip-адреса, используемого rtquery
'replaceIp' => "replace(i.host_addr, i.host_addr,'127.0.0.1')",
//Тайтл в окне браузера
'desktopTitle' => "iSMS",
```

```
//Параметры работы логгера (null | serialize | unserialize)
//'logger' => "serialize",
```

```
//Путь к логам ЕМА для скачивания
'pathToEmaLog' => '/var/log/ema/',
//Путь к логам NTP для скачивания
'pathToNtpLog' => '/var/log/ema/ntp.log',
//Путь к логам PHP для скачивания
'pathToPhpLog' => '/var/log/apache2/error.log',
//Режим отладки
'debugMode' => false,
//Типы параметров для подсистемы сбора
'paramTypes' => require 'wasutp/wasutp.param-types.php',
//Допустимые протоколы профилей устройств
'profileProtos' => require 'wasutp/wasutp.profile-protos.php',
//Допустимые протоколы профилей устройств настроенных на передачу
'transferDeviceProtos' => require 'wasutp/wasutp.profile-transfer-protos.php',
//Допустимые протоколы профилей общих функций
'functionDeviceProtos' => require 'wasutp/wasutp.profile-function-protos.php',
//Показывать всплывающие подсказки элементов информационной панели
'showPanelTips' => true,
//перечень файлов конфигурации
'documentation' => require 'wasutp/wasutp.documentation.php',
//путь к утилите ismsgetstatus
'path to ismsgetstatus' => '/usr/bin/',
//Формат времени сервера в трее в правом нижнем углу
'trayClockFormat' => 'H:i',
//Ограничение LIMIT для SQL-запросов в SQL-Консоли
'SQLConsoleLimit' => 1000,
//Глобальная надстройка над Ајах
//Использовать метод GET для всех Ajax-запросов
//'ajaxMethod' => 'GET',
//Дополнительные параметры для всех Ајах-запросов
//'ajaxAddParams' => array(
//'XDEBUG SESSION START' => 123456,
//),
//Разделитель полей для csv-отчетов
'reportCSVDelimitter' => ';',
//Конфиг для GIS
'gis' => require 'wasutp/wasutp.gis.php',
//Главное меню ISMS
'menu' => require 'wasutp/wasutp.menu.php',
// Логгер
'logger2' => require 'wasutp/wasutp.logger2.php',
//Буферизированный режим таблицы подсистемы сбора
//Повышает производительность больших таблиц,
//но отключает сортировку столбцов
//'bufferedDcsGrid' => true,
//Режим отладки для отчетов
//Выводит sql-запрос в окно системных сообщений
//'reportsDebugMode' => false,
//Шаблон даты для отображения в таблице отчетов
```

```
'reportDatePattern' => 'd.m.Y H:i:s',
//Путь к файлу, содержащему информацию о программе (ReleasNotes)
'aboutProPath' => '/usr/share/doc/isms/ReleaseNotesiSMS.txt',
//Идентификатор пользователя (s_users.id), используемый для работы с
предпочтениями
'preferUserId' => 1,
//Значение true будет выводить каждый sql-запрос в окно сообщений системы
'sqlDebugMode' => false,
//Роль пользователя по умолчанию
'defaultAclRole' => false,
```

Свойство запрета редактирования источников значений в редакторе схем *disableChangeDatasources* по умолчанию отключено (имеет значение *false*). В этом случае пользователь, обладающий правами редактирования схемы, может как редактировать схему (добавлять, удалять, перемещать элементы, изменять их свойства), так и настраивать источники значений элементов.

Если включен запрет (значение *true*) на редактирование источников, пользователю доступны все функции редактирования схемы, кроме настройки источников. При этом настройки источников доступны пользователю для просмотра.

```
//Значение true установит запрет редактирования источников данных 'disableChangeDatasources' => false
```

);

После внесения любых изменений в файл *wasutp.config.php* необходимо обновить окно браузера для вступления этих изменений в силу.